

## 3M™ Aqua-Pure™ víztisztító készülék használati útmutatója

A 3M™ Aqua-Pure™ víztisztító készüléket úgy alakították ki, hogy csatlakoztatható legyen a legtöbb konyhai vízvezeték kiálláshoz.

A termék kifejezetten hideg víz szűrésére alkalmas. A kisberendezés és a szűrőbetétek kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethetők (max. 30°C), és nem eredményezhetik a kezelésre szánt víz minőségének romlását.

Ne használja ismeretlen mikrobiológiai összetételű, bizonytalan forrásból származó vízhez!

A termék bevizsgálása az NSF/ANSI szabvány szerint történt – Standard 42 (szennyeződések, klóros íz és szag), és Standard 53 (paraziták, benzol, diklórbenzol, toxafén, azbeszt és zavarosság) minősítésekkel, valamint a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet alapján ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik. A berendezés használható olyan víz szűrésére is, amely még tartalmaz szűrhető parazitákat.

### 3M™ Aqua-Pure™ víztisztító készülék

A működőképes 3M™ Aqua-Pure™ víztisztító rendszer elemei: AP2 szűrőfej + 1 db AP2-C401 vagy 1db AP2-C405 típusú víztisztító szűrőbetét.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 3M™ Aqua-Pure™ víztisztító rendszer elemeit, választható szűrőbetéteit:

| Típus      | Megnevezés                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP2-C401G  | 3M™ Aqua-Pure™ AP2-C401G víztisztító szűrőbetét, 1 mikronos ezüstözött aktívszén-blokk szűrővel                                              |
| AP2-C401SG | 3M™ Aqua-Pure™ AP2-C401SG víztisztító szűrőbetét, 1 mikronos ezüstözött aktívszén-blokk szűrővel és polifoszfát vízkötgátló adalékanyaggal   |
| AP2-C405G  | 3M™ Aqua-Pure™ AP2-C405G víztisztító szűrőbetét, 0,5 mikronos ezüstözött aktívszén-blokk szűrővel                                            |
| AP2-C405SG | 3M™ Aqua-Pure™ AP2-C405SG víztisztító szűrőbetét, 0,5 mikronos ezüstözött aktívszén-blokk szűrővel és polifoszfát vízkötgátló adalékanyaggal |
| AP2        | 3M™ AP2 Aqua-Pure™ szűrőfej (csak műanyag fej, ehhez csatlakoztatható 1 db AP2-C401 vagy AP2-C405 típusú víztisztító szűrőbetét)             |
| AP2-E      | 3M™ AP2-E üres szűrőbetét (csak műanyag test, pl. fertőtlenítési folyamatokhoz használható)                                                  |

A 3M™ Aqua-Pure™ víztisztító készülékhez használható víztisztító szűrőbetét:

- csökkenti a klóros ízt és szagot, ólmot, üledéket, benzolt, diklórbenzolt, toxafént és az AP2-C405 típusok az azbesztet is
- az egysejtű paraziták 99,95%-át eltávolítja: Cryptosporidium/Giardia (AP2-C405 típus)
- bakteriosztatikus médiumot tartalmaz
- csökkenti a vízkőképződést (AP2-C401SG, ill. AP2-C405SG szűrőtípusok)

Nyomás: 1,72 – 8,62 bar

Hőmérséklet: 4,4-37,8 °C

Áramlási sebesség: 1,9 l/perc

Kapacitás: 4,000 liter

Névleges mikron méret: 0,5 mikron az AP2-C405 típusoknál, illetve 1 mikron az AP2-C401 típusoknál

**FIGYELEM!** A szűrőbetétet ne használja mikrobiológiailag nem biztonságos vagy olyan ismeretlen minőségű víz tisztítására, mely nem megfelelően fertőtlenített! A parazitacsökkentő képességgel rendelkező rendszerek olyan fertőtlenített vizeknél is használhatók, melyek szűrhető parazitákat tartalmaznak.

ÁNTSZ engedélyszám:

**VIGYÁZAT:** A vízszivárgás okozta anyagi kár esélyének csökkentéséhez olvassa el és kövesse a telepítési útmutatóban leírtakat, mielőtt telepíti vagy használja a terméket! A szűrőbetétet a kapacitás alapján, de legalább hat havonta cserélni kell vagy korábban, ha az áramlásban észrevehető visszaesés tűnik fel.

Telepítés dátuma: \_\_\_\_\_

Következő csere dátuma: \_\_\_\_\_

## A 3M™ AP2 típusú szűrőbetétek cseréje

Figyelem, fulladásveszély! 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas, mivel az installálás alatt az apró alkatrészeket lenyelhetik.

A vízszivárgás okozta anyagi kár esélyének csökkentésének érdekében,

- kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt kicseréli a szűrőbetétet!
- védje a szűrőbetétet a fagytól és távolítsa el, ha a hőmérséklet 0°C alá csökken!

## Hogyan cseréljük ki a szűrőbetétet?

**FONTOS:** A szűrőbetétet a kapacitás alapján, de legalább hat havonta cserélni kell vagy korábban, ha az áramlásban észrevehető visszaesés tűnik fel.

A rendszer egy belső by-pass szeleppel van felszerelve:

- A szűrőbetétet lassan fordítsa el balra ¼ fordulattal, ütközésig. Ebben a helyzetben, mind a bemeneti és mind a kimeneti portok zárva vannak, és a víz nyomása szünetel.
- Vegye ki a használt szűrőbetétet és dobja ki! Figyelem, a szűrő eltávolítás során kis mennyiségű víz kifolyása előfordulhat.
- Győződjön meg arról, hogy a szűrőbetéten az O-gyűrűk megfelelően illeszkednek a vájatba. Vízrel nedvesítse be az O-gyűrűt, majd helyezze az új cserebetétet a szűrőfejbe! A szűrőbetétet fordítsa el jobbra ¼ fordulattal, ütközésig! Amikor a szűrőbetét a helyére kerül, a beáramló víz átöblíti.
- Nyissa ki a csapot vagy a sarokszelepet (ha van) és öblítse át az új szűrőbetétet 2 percen keresztül, amíg valamennyi légbuborék és szénrészecske eltávozik és győződjön meg arról, hogy nincs vízszivárgás! Kezdetben a víz opálos lehet a légbuborékok miatt, de gyorsan kitisztul.

## Kiegészítő információk:

- A szűrőfej saját elzáró szelepe lehetővé teszi a szűrőbetét cseréjét anélkül, hogy a hidegvíz főcsapját el kellene zárnunk.
- A szűrőbetét eltávolítása esetén a vízellátás nem szűnik meg az új csaptelepen, azonban a víz szűretlen marad.
- Beüzemeléskor és hosszabb (2-3 napos) üzemszünet után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor és üzemszünet után a szűrőbetéteket át kell öblíteni (beüzemeléskor és üzemszünetek után legalább 5 perces folyatási idő javasolt). Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.
- A kisberendezés és a szűrőbetétek baktériumok elszaporodása elleni védelmét ezüstözött aktív szén adszorbens alkalmazása biztosítja illetve az előírásoknak megfelelő legalább 6 havonta történő szűrőcsere.
- A használat során a kisberendezést (a szűrőfejet) legalább 3 havonta fertőtleníteni szükséges, amit a forgalmazó szerviz szolgáltatás keretében kell, hogy biztosítson. Fertőtlenítés során kizárólag OTH engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszer alkalmazható.

3M Hungária Kft.

[www.3m.hu/szuress](http://www.3m.hu/szuress)